# Steuerungstechnik Protokoll 2. Einheit


### **Themen**

### **Protokoll Besprechung**

- Konrad Zuse
  - o Relais verdrahteter Computer
  - Erster funktionierende Rechner
- Analoge/ Digitale Signale
  - o Bitbreite hängt von erforderlichen Genauigkeit ab
- Kurz Wh Leitungschutzschalter
  - o Fi-Ls


#### **Funktion SPS**

-



Eine SPS arbeitet nach einem zyklischen Schema. Es werden einmal pro Zyklus Werte eingelesen und einmal ausgegeben. Die Dauer eines Zyklus nennt man Zykluszeit. Sie hängt von der Rechenleistung der CPU und der Länge des Programms ab. Größenordnung liegt bei um die 5 ms also 200 mal pro Sekunde.

Die Reaktionszeit beschreibt wiederum die Dauer von Einlesen eines Wertes bis zur Ausgabe.




Demnach muss die Zykluszeit maximalst halb so lang wie die kürzeste benötigte Reaktionszeit.

# Aufgaben


### 1. Programm


- TIA Portal starten
- Neues Projekt erstellen
- Neues Gerät hinzufügen (SPS zuweisen mit IP Adresse und genaue CPU Daten)
- Variablen definieren
- Archivieren

### **Ergebnisse**




TIA Portal – Projektansicht








### Neues Projekt anlegen




Modellbaum erscheint









Gerät (SPS) hinzufügen






IP Adresse einstellen



### Variablentabelle



Archivieren

# Werkzeuge, Geräte und Software

Computer; TIA Portal

# Unterlagen

Internet; Einführung in die SPS-Programmierung, Rührwerkmodell 20211105.pdf